

## Popis

Polypropylénová fólia potiahnutá lepiacimi pruhmi umožňujúcimi fixáciu na okno, dvere a ostenia

## Forma dodania

Lícová strana: hrubá a omietateľná; rubová strana: hladká a lesklá; Obojstranne samolepiaca fólia navinutá v role s možnosťou výberu metódy upevnenia na stenu: s butylom; bez butylu, pre fixáciu k osteniu slúži SP025 Lepidlo okenných fólií; s perlínkou



## Rozmery

Rozmer (mm)	Upevnenie na stenu	Balenie (m)
70	bez butylu	250
100	bez butylu	150
70	butyl	250
100	butyl	150
60	perlínka	150
90	perlínka	100

## Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102	B2, normálne zápalná
Difúzne ekvivalentná hrúbka	DIN EN ISO 12572	Sd>15 m
Lepivosť butylu a samolepiaceho prúžku (PVC; 23 °C)		min. 12 N / 25 mm
Znášanlivosť s bežnými stavebnými materiálmi	DIN 18542	dostatočná
Aplikačná teplota		+5 °C až +45 °C
Teplotná odolnosť		-40 °C až +80 °C
Doba skladovania		12 mesiacov

## Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali priľnavosť
- na odmastnenie rámov okien použite AA404 čistič
- veľmi savé povrchy, napr. betón, pórobetón, omietku, najskôr ošetríte impregnáciou ME901 alebo ME902. Ďalšie informácie o nich nájdete v technických listoch.
- po použití impregnácie (ME901 alebo ME902 Primer) pri bežnej teplote nechajte podklad odvetrať 10 až 40 minút
- výdatnosť impregnácie závisí na savosti a pórovitosti podkladu

## ME511

### Okenná fólia Interiér



illbruck ME511 Okenná fólia Interiér je určená na vytvorenie vzduchotesnej a parobrzdiacej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacej škáry. Vďaka prevedeniu Okennej fólie Interiér vo variante EW je možná jej aplikácia do všetkých bežných tvarov detailov. Fólia je vyrábaná v 3 verziách pre ľahkú fixáciu na stenu.

#### Hlavní výhody

- omietateľná interiérová fólia
- 3 varianty montáže na stenu
- EW varianta umožňujúci akékoľvek lepenie fólie na okno
- potlač fólie umožňuje ľahkú orientáciu a kontrolu detailu

## Spracovanie

### Upevnenie na okno

- okennú fóliu Interiér nalepte na celú bočnú stranu rámu s minimálnym presahom v rohoch 2 cm
- fóliu ohnite a preložte naspäť. Samolepiace pásy zlepte navzájom, fólia bude na rohoch presahovať
- rovnakým spôsobom pokračujte v nalepovaní fólie na zostávajúce strany. Odporúčame nalepiť fóliu len na tri strany rámu okna (zvislé a vrchnú). Pri parapetoch je väčšinou výhodná aplikácia fólie v neskoršej fáze.
- osadte okno do otvoru, ukotvite ho a potom vyplňte škáru tepelnou izoláciou. Odporúčame použiť 1-komponentnú penu illbruck.

### Upevnenie na stenu pomocou butylu

- v prípade verzie Okennej fólie Interiér s butylom aplikujte na stenu ME901 alebo ME902 primer (impregnáciu podkladu) a nechajte odvetrať. Vyrovnajte fóliu na okennom ráme a umiestnite ju do správnej polohy. Odstráňte kryciu pásku na butylovom pruhu, prilepte fóliu na stenu a valčekom dobre pritlačte a vyhladte. V prípade predchádzajúceho vynechania fólie na parapetnej strane profilu ju v tomto kroku doplňte
- lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom a tak ju ochránite pred mechanickým poškodením.

### Upevnenie na stenu pomocou tesniaceho tmelu

- vyrovnajte fóliu na okennom ráme a umiestnite ju do správnej polohy
- na murivo aplikujte prúžok lepiaceho tmelu SP025. Na takto pripravený podklad fóliu prilepte a dôkladne ju pritlačte valčekom
- lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom a tak ju ochránite pred mechanickým poškodením.

### Upevnenie na stenu pomocou perlinky

- na stenu aplikujte prvú vrstvu omietkovej zmesi slúžiacej ako podklad
- do omietky vložte perlunku tak, aby fólia bola zarovnaná s okenným rámom a stenou a prekryvala pripájajúcu škáru
- fóliu prichyťte nanesením tenkej vrstvy malty na perlunku
- aplikujte vrchnú vrstvu omietky
- alternatívne môže fóliu do omietky vložiť firma vykonávajúca omietanie
- lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo zakryte iným spôsobom a tak ju ochránite pred mechanickým poškodením.

### Dôležité upozornenie

Kombinácia tesniacich materiálov s inými produktmi môže viesť k ich vzájomnému pôsobeniu. Kompatibilitu je potrebné v jednotlivých prípadoch odskúšať. Na zistenie prínavosti rôznych druhov omietky urobte svoje vlastné skúšky. V prípade neuspokojivých výsledkov je vždy ideálnym riešením upevnenie na stenu pomocou perlinky.

Je dôležité dbať na to aby bola fólia po nalepení na ostenie najneskôr **do troch mesiacov prekrytá** (napr. maltou, zatepľovacím systémom)

#### Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

#### Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžadovať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460